

Bedienungsanleitung LED-Solarleuchten

Die gelieferten LED-Solarleuchten benötigen keine besondere Handhabung.

Die Akkus der Leuchten laden sich tagsüber bei Tageslicht selbständig auf. Je mehr Sonne, desto stärker das Aufladen des Akkus. Die Leuchtdauer beträgt bis zu 8 Stunden.

Bei Einsetzen der Dunkelheit beginnen die Leuchten automatisch zu leuchten. Es muss kein Schalter betätigt werden. Es ist auch keine Verkabelung nötig.

Das Licht strahlt dezent und dient als Orientierungslicht.

Es ist keine Wartung nötig.